

# BALÍČÍ LIST

## PAŘENIŠTĚ SP 31

Pozice	Název	Rozměr - mm	ks
001	Bočnice podsady	280 x 1.024	2
002	Bočnice podsady	252 x 1.511	2
005	Bočnice okna pro závěsy	56 x 1513	1
006	Bočnice okna pro rukojeť	56 x 1513	1
007	Bočnice okna	56 x 1513	2
008	Příčka okna	60 x 506	4
018	Polykaronátová výplň okna	457 x 1.450	2
	Krabice na šrouby/díly		1
003	Polovina závěsu pro čep L/P	40 x 67	2
004	Polovina závěsu bez čepu	40 x 49	2
011	Příchytka II	46 x 46	24
010	Rukojeť	78 x 100	1
009	Pant/ předmontováno	18 x 80	2
019	Šroub/předmontováno	M 5 x 10	2
017	Matice/předmontováno	M 5	0
013	Matice	M 6	82
015	Šroub	M 6 x (10)12	70
016	Šroub	M 6 x 20	6

Balil: .....

Výrobce:



Dne: .....

**Limes Litomyšl s.r.o.**  
Němčice 160, 561 18 Němčice  
tel. 461 618 580, [limes@limes.cz](mailto:limes@limes.cz)  
[www.limes.cz](http://www.limes.cz)

Podpis: .....

### Bezpečnostní opatření:

Při práci s výrobkem a pohybu osob okolo něho je nutno se vyhýbat styk s konstrukčními prvky. Užívání výrobku přibližování k němu je zakázáno dětem, proto děti nenechávejte v blízkosti pařeniště bez dozoru.

Dbejte zvýšené opatrnosti, neboť hrany těchto konstrukčních prvků mohou způsobit poranění.

Doporučujeme při manipulaci s konstrukčními prvky použít vhodné pracovní rukavice.

Je zakázáno stoupání na konstrukci a jakékoliv činnosti v blízkosti výrobku, při kterých by mohlo dojít k pádu na výrobek.

# Návod k montáži a obsluze pařeniště SP 31

Vážený zákazník,  
děkujeme Vám, že jste si zakoupil právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči a proto je nezbytné si před začátkem jeho montáže a užíváním řádně přečíst návod.

## **Účel:**

Pařeniště slouží k uchlení a pěstování rostlin v době, kdy podmínky k pěstění na nechráněném záhonu jsou pro ně nepříznivé. Především se jedná o zimní a podzimní období, dále však i o pěstování tepelně náročnějších rostlin v letních měsících. Pařeniště poskytuje přiměřenou ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy.

## **Popis:**

Konstrukce je vyrobena z pozinkovaného plechu o síle 1 mm a spojena pomocí šroubů a matic M6. V průběhu výrobního procesu - při dělení a tvarování, nejsou střížné hrany ošetřeny pozinkováním. Na těchto hranách se působením vzdušné vlhkosti může nejdříve objevit koroze, která negativně neovlivňuje ostatní pozinkovanou plochu. Není to proto důvod k reklamaci .

Výplň je z dutinkových polykarbonátových desek o síle 4 mm a do konstrukce se upevňuje jednoduchým způsobem, pomocí kovových přichytek. Okna lze vyklopit mimo půdorys pařeniště.

**Konstrukci i okna je nutné řádně ukotvit - zajistit proti větru.**

Př práci v pařeništi nebo při manipulaci s ním mějte na vědomí, že hrany profilů mohou být ostré a mohli byste se o ně snadno poranit. **Při práci používejte vždy ochranné rukavice.**

**Otevírání okna** - postavte se k boku pařeniště a za rukojeť k tomu určenou tahem směrem k sobě otevřete do Vámi požadované polohy. Při otevírání oken, především za silného větru, je nutné okno přidržovat a poté zajistit proti nežádoucímu pohybu.

**Zavírání okna** - postavte se k boku pařeniště a za rukojeť k tomu určenou, tahem k sobě okno upevněné k posadě otevřete do vertikální polohy. Toto okno přidržujte ve vertikální poloze a druhou rukou za prostředek profilu otevřete spojené okno taktéž do vertikální polohy. Dvojice oken je ve vertikální pobze a společně je sklopíme do polohy horizontální, přitom dbáme na vlastní bezpečnost.

Do konstrukce je zakázáno jakkoliv zasahovat či k ní přichycovat nebo opírat cokoli a tím ji zatěžovat. Též je třeba dbát, aby nebyla přetěžována, např. sněhem. Nedovolte, aby cokoli (ovoce, větve) pádem ohrozilo stabilitu konstrukce, nebo poškodilo výplně.

## **Doporučujeme:**

Konstrukci ošetřit ekologicky nezávadnou barvou vhodnou pro styk s potravinami. Povrchovou úpravou se prodlužuje životnost konstrukce. Zabraňte styku konstrukce s agresivními látkami a jejich parami, které by snížily životnost konstrukce. Používejte originální náhradní díly.

## **Postup montáže (viz. obrázky):**

Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách, neboť díly je třeba přidržovat kvůli pádu.

Manipulovat s výplněmi z polykarbonátu za silného větru nedoporučuje. Na šroubování šroubových spojů je třeba použít náradí příslušné velikosti a tvaru, aby nedošlo ke sesmeknutí a případnému poranění.

## **Montáž.**

Roztřídíme díly podle čísel z balícího listu. Následně podle přiložených nákresů sestavujeme výrobek. Veškeré spoje jsou provedeny šrouby M6 x 10/12 a maticemi M6. Šroubové spoje během montáže nedotahujeme. Až budeme mít celý výrobek sestavený a řádně zaúhlovaný, potom spoje pevně dotáhneme. Z desek polykarbonátu sejmem ochranné fólie.

## **!!Pozor!!**

Barevná, nebo potištěná folie desky značí stranu s UV filtrem. Touto stranou montujte desky směrem ven!! Doporučujeme také označit si tuto stranu pro pozdější použití.



